
Advertencia



R-870A

MIKROWELLENGERÄT MIT GRILL OBEN UND UNTEN UND HEISSLUFT
FOUR MICRO-ONDES AVEC GRILS HAUT ET BAS ET CONVECTION
MAGNETRONOVEN MET BOVEN- EN ONDERGRILL EN CONVECTIEWARMTE
FORNO A MICROONDE CON GRILL SUPERIORE E INFERIORE E COTTURA A CONVEZIONE
HORNO MICROONDAS CON GRILL SUPERIOR E INFERIOR Y CONVECCIÓN

Diese Bedienungschleitung enthält wichtige Informationen, welche Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes unbedingt sorgfältig durchlesen sollten.

Achtung: Die Nichtbeachtung der Gebrauchs, und Serviceanweisungen sowie jeglicher Eingriff, der das Betreiben des Gerätes in geöffnetem Zustand (z.B. geöffnetes Gehäuse) erlaubt, führt zu erheblichen Gesundheitsschäden.

Ce mode d'emploi du four contient des informations importantes, que voes devez lire avant d'utiliser votre four à micro-ondes.

Avertissement: Des risques sérieux pour la santé peuvent être encourus si ces instructions d'utilisation et d'entretien ne sont pas respectées ou si le four est modifié de sorte qu'il soit possible de le faire fonctionner lorsque la porte est ouvertes.

NE Deze gebruikspanwitzing bevarbetangrijke informatie die u dient te lezen alvorens u de aven in gebruik neemt.

Waarschuwing: Her niet naleven van de gebruiks en ander-houdsvoorschriften evenals elke ingreep die het mogelijk maakt dat het toestel in niet gesloten toestand in werking kan gesteld worden, kan leiden tot ernstige gezondheidsletsels.

Questo manuale contierre informazioni importanti, che dovete leggere prima di usare il forno.

Avvertenza: La mancata osservanza di queste istruzioni sull'uso e sulla manutenzione del forno, o l'alterazione del forno che ne permetta l'uso a sportello aperto, possono costituire un grave pericolo per la vostra salute.

Este manual contiene información muy importante que debe leer antes de utilizar el horno.


Advertencia: Pueden presentarse serios riesgos para su salud si no respeta estas instrucciones de uso y mantenimiento, o si el horno se modifica de forma que pueda ponerse en funcionamiento con la puerta abierta.


STOF

900 W (IEC/705)

(D) INHALT	
Bedienungsanleitung GERÄT UND ZUBEHÖR 2-3 BEDIENFELD 4 WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE D-1-3 AUFSTEILLANWEISUNGEN D-3 VOR INBETRIEBNAHME D-4 AUSWÄHLEN DER SPRACHE D-4 INFORMATIONSTASTE D-5 VERWENDUNG DER STOP-TASTE D-5 EINSTELLEN DER UHR D-6 MIKROWEILENLEISTUNG D-6 GAREN MIT DER MIKROWEILE D-7 HEIZEN OHNE SPEISEN D-7 GRILLBETRIEB D-8 F TABLE DES MATIERES	HEISSLUFTBETRIEB
Mode d'emploi	
FOUR ET ACCESSOIRES 2-3 TABLEAU DE COMMANDE	CUISSON PAR CONVECTION F.9.10 CUISSON COMBINEE F.11.12 FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE F.13.14 TABLEAU PIZZA F.15 TABLEAU GATEAUX/PAIN F.16 TABLEAU DE CUISSON AUTOMATIQUE F.16.18 TABLEAU DE DECONGELATION AUTOMATIQUE F.19 AUTRES FONCTIONS PRATIQUES F.20.22 ENTRETIEN ET NEITOYAGE F.23 AVANT D'APPELER LE DEPANNEUR F.24 ADRESSES DU SERVICE APRES-VENTE J. V CARACTERISTIQUES TECHNIQUES VII-VI 1
NL INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing OVEN: NAMEN VAN ONDERDELEN	KOKEN MET CONVECTIEWARMTE
INDICE	
Manuale d'istruzioni FORNO ED ACCESSORI 2.3 PANNELLO DI CONTROLLO .6 ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA .1-3 INSTALLAZIONE .1-3 INSTALLAZIONE .1-4 SELEZIONE DELLA LINGUA .1-4 PULSANTE INFORMAZIONI .1-5 USO DEL PULSANTE DI ARRESTO .1-5 IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO .1-6 LIVELLI DI POTENZA .1-6 COTTURA A MICROONDE .1-7 RISCALDAMENTO DEL FORNO VUOTO .1-7 COTTURA CON IL GRILL .1-8	COTTURA A CONVEZIONE
E INDICE	DATI TECNICI
Manual de instrucciones HORNO Y ACCESORIOS PANEL DE MANDOS INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD INSTALACIÓN E-1-3 INSTALACIÓN E-3 ANTES DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO E-4 SELECCIÓN DE UN IDIOMA E-4 TECLA DE INFORMACIÓN E-5 PUESTA EN HORA DEL RELOJ NIVELES DE POTENCIA DEL MICROONDAS E-6 COCCIÓN CON MICROONDAS E-7 CALENTAMIENTO SIN ALIMENTOS E-8	COCCIÓN POR CONVECCIÓN E.9-10 COCCIÓN COMBINADA E-11-12 OPERACIÓN AUTOMÁTICA E-13-14 TABLA DE PIZZAS E-15 TABLA DE TARTAS E-16 TABLA DE COCCIÓN AUTOMÁTICA E-16-18 TABLA DE DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA E-19 OTRAS FUNCIONES PRÁCTICAS E-20-22 CUIDADO Y LIMPIEZA E-23 COMPROBACIONES ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO DE REPARACIONES DE SERVICIOS DE REPARACIÓN IV DATOS TÉCNICOS VI-VII

GERÄT/FOUR/OVEN/FORN





- D) Bedienfeld Garraumlampe 2345678 Grill-Heizelement (Grill oben) Türöffner Spritzschutz für den Hohlleiter Garraum Antriebswelle
 - Grill-Heizelement (Grill unten) Türdichtungen und Dichtungsoberflächen
 - Lüftungsöffnungen 10 11 Netzanschlußkabel
 - Außenseite
- Tableau de commande Eclairage du four
 - Elément chauffant du gril (gril haut)
 - 234567 Bouton d'ouverture de la porte Cadre du répartiteur d'ondes
 - Cavité du four
 - Entraînement Elément chauffant du gril (gril bas) Joints de porte et surfaces de contact du joint

 - 10 Ouvertures de ventilation
 - 11 Cordon d'alimentation
 - 12 Partie extérieure
- 1 2 3 (NL)Bedieningspaneel Ovenlamp
 - Grillverwarmingselement (boven grill)
 - Deur open-toets
 - 5 Afdekplaatje (voor golfgeleider)
 - Ovenruimte

- (NL) Verbindingsstuk
 - Grillverwarmingselement (onderste grill)
 - Deurafdichtingen en pasvlakken
 - 10 Ventilatie-openingen
 - 11 Snoer
 - 12 Behuizing
- 1 2 1 Pannello di controllo
 - Luce forno
 - 34567 Resistenza del grill (superiore)
 - Pulsante di apertura dello sportello
 - Coperchio guida onde Cavità del forno

 - Albero motore del piatto rotante
 - 8 Resistenza del grill (inferiore)
 - Guarnizioni e superfici di tenuta
 - dello sportello
 - 10 Prese d'aria 11 Cavo di alimentazione
 - 12 Mobile esterno
- E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Panel de mandos
 - Lámpara del horno
 - Resistencia del grill superior
 - Botón para abrir la puerta Tapa de la guía de ondas Interior del horno

 - Arrastre del plato giratorio Resistencia del grill inferior
 - Juntas de la puerta y superficies de cierre
 - Orificios de ventilación
 - 11 Cable de alimentación
 - 12 Caja exterior

GERÄT/FOUR/OVEN/FORNO/HORNO



D ZUBEHÖR

Überprüfen, daß die Zubehörteile vorhanden sind:

13 Spritzschutz 14 Drehteller 15 Drehteller-Träger

16 Niedriger Rost 17 Hoher Rost

Sicherstellen, daß sich der Grill unten, wie im Diagramm dargestellt, in der untersten Stellung befindet. Zwecks leichterer Reinigung besteht die Möglichkeit das Bodenheizelement nach oben zu bewegen. Den Drehtellerträger auf die Antriebswelle am Boden des Gerätes setzen und den Drehteller auf den Drehtellerträger legen.

Den Drehteller, den Spritzschutz und die Roste vor der ersten Benutzung mit milder Seifenlauge reinigen. Den Drehteller nicht zerschneiden oder zerkratzen.

WARNUNG:

Das Zubehör (z.B. der Drehteller) wird im **GRILL-, KOMBI-, HEISSLUFT**und **AUTOMATIKBETRIEB** (außer bei der Auftau-Automatik) sehr heiß.
Um Verbrennungen zu vermeiden, tragen Sie stets dicke Ofenhandschuhe,
wenn Sie die Speisen oder den Drehteller aus dem Gerät entnehmen. **HINWEIS:** Bei der Bestellung von Zubehörteilen müssen Sie dem Händler
bzw. dem SHARP-Kundendienst immer folgendes angeben: Teilebezeichnung
und Modelnarmen.

F ACCESSORIES

Vérifier que les accessoires suivants sont fournis:

13 Protection anti-éclaboussures 14 Plateau tournant 15 Pied du plateau 16 Trépied bas 17 Trépied haut

S'assurer que le gril bas est en position basse comme indiqué sur le schéma. Il est possible de le déplacer vers le haut et vers le bas pour faciliter le nettoyage. Placer le support du plateau tournant sur l'arbre du moteur de plateau tournant à l'intérieur du four. Placer ensuite le plateau tournant sur son support.

Avant d'utiliser le plateau tournant, la protection anti-éclaboussures et les trépieds pour la première fois, les nettoyer à l'eau légèrement savonneuse. Ne pas couper ou gratter le plateau tournant.

AVERTISSEMENT:

Les accessoires (plateau tournant par exemple) deviennent très chauds lors du fonctionnement en mode **GRIL**, **COMBINE**, **CONVECTION** et **AUTOMATIQUE** (sauf Décongélation Auto). Il faut toujours utiliser des gants lorsque vous retirez les aliments ou le plateau tournant du four pour éviter les brûlures.

REMARQUE: Lorsque vous passez une commande d'accessoires, veuillez mentionner au revendeur ou au service d'entretien agréé par SHARP ces deux types d'information: nom des pièces et nom du modèle.

NL TOEBEHOREN

Controleer of de volgende accessoires zijn geleverd:

13 Spatscherm 14 Draaitafel 15 Draaitafelsteun

16 Laag rek 17 Hoog rek

Zorg ervoor dat de onderste grill in de laagste positie staat, zoals staat afgebeeld, aangezien het mogelijk is om het element op te tillen om de oven makkelijker te kunnen schoonmaken. Plaats de draaitafelsteun over de moeras onderin de holte. Plaats daarna de draaitafel op de draaitafelsteun.

Voordat u de draaitafel, het spatscherm en de roosters voor het eerst gebruikt, dient u ze in een milde water & zeepoplossing schoon te maken. Niet op de draaitafel snijden of krassen.

WAARSCHUWING:

De accessoires (bijv. de draaitafel) worden tijdens verhitting met de GRILL, de DUBBELE FUNCTIE, CONVECTIEWARMTE of AUTOMATISCHE

KOOKPROGRAMMA'S (behalve de automatische ontdooiprogramma's) heel erg heet. Altijd dikke overhandschoenen gebruiken om de etenswaren of de draaitafel uit de oven te halen, om verbrandingen te voorkomen.

OPMERKING: Stel uw handelaar of erkend SHARP onderhoudspersoneel bij het nabestellen van accessoires op de hoogte van: de naam en de modelnaam.

() ACCESSORI

Controllare che la confezione contenga tutti gli accessori elencati di seguito:

13 Griglia paraspruzzi

14 Piatto rotante

15 Supporto per piatto rotante

16 Griglia bassa

17 Griglia alta

Accertarsi che la resistenza inferiore si trovi in posizione bassa, come

indicato dall'illustrazione; la resistenza infatti si può sollevare per facilitare le operazioni di pulizia. Collocare il supporto del piatto rotante sull'albero motore posto sul fondo della cavità, quindi appoggiare il piatto rotante sul supporto.

Lavare il piatto rotante, la griglia paraspruzzi e le altre griglie con acqua e sapone prima di utilizzarli per la prima volta. Evitare di tagliare o graffiare il piatto rotante.

AVVERTENZA:

Durante la cottura con il **GRILL, COMBINATA, A CONVEZIONE** e **AUTOMATICA** (escluso lo scongelamento rapido), gli accessori (ad esempio il piatto rotante) raggiungono una temperatura elevata. Per evitare scottature, utilizzare sempre guanti da cucina per togliere le pentole o il piatto rotante dal forno.

NOTA: Ordinando gli accessori, comunicare al rivenditore o ad un tecnico SHARP autorizzato il nome del componente ed il modello del forno.

E ACCESORIOS

Compruebe que ha recibido los siguientes accesorios:

13 Tapa 14 Plato giratorio 15 Base del platogiratorio 16 Rejilla baja 17 Rejilla alta


Asegúrese de que el grill inferior está bajado como muestra la figura; se puede levantar y bajar para facilitar la limpieza. Coloque la base del plato giratorio sobre el arrastre en la solera del interior del horno. Luego ponga el plato giratorio sobre su base.

Antes de utilizar el plato giratorio, la tapa y las rejillas por primera vez lávelos con agua jabonosa usando un detergente suave. No corte o raye el plato airatorio.


ADVERTENCIA:

Los accesorios (como el plato giratorio) se pondrán muy calientes durante los modos de operación con **GRILI, COMBINADO, CONVECCIÓN** y **AUTOMÁTICO** (excepto Descongelación automática). Use siempre manoplas para homo al sacar el alimento o el plato giratorio del homo para evitar auemarse.

NOTÁ: Cuando haga el pedido de los accesorios, indíquele a su distribuidor o técnico de servicio SHARP autorizado los dos datos siguientes: el nombre de la pieza, y el nombre del modelo.



BEDIENFELD



D BEDIENFELD

Anzeigen und Symbole

Wenn diese Funktionen benutzt werden, leuchten die entsprechenden Symbole auf.

- 1. Symbol für GRILL UNTEN
- 2. Symbol für HEISSLUFT
- 3. Symbol für GRILL OBEN
- 4. Symbol für MIKROWELLE
- 5. Symbol für **GEWICHT** (kg)
- 6. Symbol für **LEISTUNG**
- 7. Symbol für KÜRZER/LÄNGER
- 8. Symbol für ZEIT
- 9. Symbol für UHR EINSTELLEN
- 10. Symbol für GARVORGANG
- 11. Symbol für INFORMATION
- 12. Digital-Display

Bedienungstasten

- 13. INFORMATIONS-Taste
- 14. SPRACHEN-Taste
- 15. KÜRZER/LÄNGER-Tasten
- 16. PIZZA-Taste
- 17. KUCHEN/BROT-Taste
- 18. AUFTAUAUTOMATIK-Taste
- 19. GAR-AUTOMATIK-Taste
- 20. GRILLBETRIEBS-Taste
 - 1 x DRÜCKEN = GRILL OBEN
 - 2 x DRÜCKEN = GRILL UNTEN
 - 3 x DRÜCKEN = GRILL OBEN UND UNTEN
- 21. HEISSLUFT-Taste
- 22. KOMBIBETRIEBS-Taste
 - 1 x DRÜCKEN = MIKROWELLE + HEISSLUFT
 - 2 x DRÜCKEN = MIKROWELLE + GRILL OBEN
 - 3 x DRÜCKEN = MIKROWELLE + GRILL UNTEN
- 23. LEISTUNGSSTUFEN-Taste
- 24. +1 min /START-Taste
- 25. STOP-Taste
- 26. UHREINSTELL-Taste
- 27. ZEIT/GEWICHTS-Knopf
- 28. TÜRÖFFNER-Taste

SABICAU DE COMMANDE/BEDIENINGSPANEEL



F TABLEAU DE COMMANDE

Affichage numérique et témoins

Lorsque ces fonctions sont utilisées, les témoins s'allument.

- 1. Témoin GRIL BAS
- 2. Témoin CONVECTION
- 3. Témoin GRIL HAUT
- 4. Témoin MICRO-ONDES
- 5. Témoin POIDS (kg)
- 6. Témoin NIVEAU DE PUISSANCE
- 7. Témoins MOINS/PLUS
- 8. Témoin DUREE
- 9. Témoin REGLAGE DE L'HORLOGE
- 10. Témoin CUISSON EN COURS
- 11. Témoin INFORMATION
- 12. Affichage numérique

Touches de fonctionnement

- 13. Touche INFORMATION
- 14. Touche LANGUE
- 15. Touches MOINS/PLUS
- 16. Touche PIZZA
- 17. Touche GATEAU/PAIN
- 18. Touche DECONGELATION AUTO
- 19. Touche CUISSON AUTO
- 20. Touche MODE GRIL
 - 1 PRESSION = GRIL HAUT
 - 2 PRESSIONS = GRIL BAS
 - 3 PRESSIONS = GRIL HAUT + BAS
- 21. Touche CONVECTION
- 22. Touche MODE COMBINE
 - 1 PRESSION = MICRO-ONDES + CONVECTION 2 PRESSIONS = MICRO-ONDES + GRIL HAUT
 - 2 PRECIONIC MICRO ON IDEC ON DAC
 - 3 PRESSIONS = MICRO-ONDES + GRIL BAS
- 23. Touche NIVEAU DE PUISSANCE MICRO-ONDES
 24. Touche +1 min ♦ / DEPART
- 25. Touche STOP (ARRET)
- 26. Touche REGLAGE DE L'HORLOGE
- 27. Bouton rotatif DUREE/POIDS
- 28. Touche d'ouverture de la porte

NL BEDIENINGSPANEEL

Digitaal display en lichties

Wanneer deze functies worden gebruikt, zullen de lichtjes aan gaan.

- 1. ONDERSTE GRILL-lichtje
- 2. CONVECTIEWARMTE-lichtje
- 3. BOVENSTE GRILL-lichtje
- 4. MAGNETRON-lichtje
- 5. **GEWICHT-lichtje** (kg)
- 6. VERMOGENNIVEAU-lichtje
- 7. MINDER/MEER-lichtje
- 8. TJD-lichtje
- 9. KLOKINSTELLING-lichtje
- 10. KOKEN-lichtje
- 11. INFORMATIE-lichtje
- 12. Digitaal display

Bedieningstoetsen

- 13. INFORMATIE-toets
- 14. TAAL-toets
- 15. MINDER/MEER-toetsen
- 16. PIZZA-toets
- 17. TAART/BROOD-toets
- 18. AUTOMATISCH

ONTDOOIPROGRAMMA-toets

- 19. AUTOMATISCH KOOKPROGRAMMAtoets
- 20. GRILLFUNCTIE-toets
 - 1 x DRUKKEN = BOVENSTE GRILL
 - 2 x DRUKKEN = ONDERSTE GRILL
 - 3 x DRUKKEN = BOVENSTE + ONDERSTE GRILL
- 21. CONVECTIEWARMTE-toets
- 22. DUBBELE FUNCTIE-toets
 - 1 x DRUKKEN = MAGNETRON +
 - CONVECTIEWARMTE
 - 2 x DRUKKEN = MAGNETRON + BOVENSTE GRILL
 - 3 x DRUKKEN = MAGNETRON + ONDERSTE GRILL
- 23. MAGNETRON VERMOGENNIVEAU-toets
- 24. +1 min **◆**/START-toets
- 25. STOP-toets
- 26. KLOKINSTELLING-toets
- 27. TIJD/GEWICHT-draaiknop
- 28. DEUR OPEN-toets



PANNELLO DI CONTROLLO

Display digitale ed indicatori

Quando queste funzioni sono attive gli indicatori si accendono.

- I. Indicatore GRILL INFERIORE
- 2. Indicatore CONVEZIONE
- 3. Indicatore GRILL SUPERIORE
- 4. Indicatore MICROONDE
- 5. Indicatore PESO (kg)
- 6. Indicatore POTENZA
- 7. Indicatore MENO/PIÙ
- 8. Indicatore TEMPO
- 9. Indicatore IMPOSTAZIONE OROLOGIO
- 10 Indicatore COTTURA IN CORSO
- 11. Indicatore INFORMAZIONI
- 12. Display digitale

Pulsanti di funzione

- 13. Pulsante INFORMAZIONI
- 14. Pulsante LINGUA
- 15. Pulsanti MENO/PIÙ
- 16. Pulsante PIZZA
- 17. Pulsante DOLCI/PANE
- 18. Pulsante SCONGELAMENTO RAPIDO
- 19. Pulsante AUTOMATICO
- 20. Pulsante GRILL
 - 1 PRESSIONE = GRILL SUPERIORE
 - 2 PRESSIONI = GRILL INFERIORE
 - 3 PRESSIONI = GRILL SUPERIORE + INFERIORE
- 21. Pulsante CONVEZIONE
- 22. Pulsante COTTURA COMBINATA
 - 1 PRESSIONE = MICROONDE+CONVEZIONE 2 PRESSIONI = MICROONDE+GRILL SUPERIORE
 - 3 PRESSIONI = MICROONDE + GRILL INFERIORE
- 23. Pulsante LIVELLO DI POTENZA MICROONDE
- 24. Pulsante + 1 min /START
- 25. Pulsante di ARRESTO (STOP)
- 26. Pulsante di IMPOSTAZIONE OROLOGIO
- 27. Manopola TEMPO/PESO
- 28. Pulsante di APERTURA DELLO SPORTELLO

E PANEL DE MANDOS

Display e indicadores digitales

Cuando se estén utilizando estas funciones se iluminarán los indicadores.

- 1. Indicador de GRILL INFERIOR
- 2. Indicador de CONVECCIÓN
- 3. Indicador de GRILL SUPERIOR
- 4. Indicador de MICROONDAS
- 5. Indicador de PESO (kg)
- 6. Indicador de POTENCIA
- 7. Indicador MENOS/MÁS
- 8. Indicador de TIEMPO
- Indicador de AJUSTE DEL RELOJ
- 10. Indicador de COCCIÓN EN CURSO
- 11. Indicador de INFORMACIÓN
- 12. Display digital

Teclas de operación

- 13. Tecla de INFORMACIÓN
- 14. Tecla de IDIOMA
- 15. Teclas MENOS/MÁS
- 16. Tecla de PIZZA
- 17. Tecla de TARTA/PAN
- 18. Tecla de DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA
- 19. Tecla de OPERACIÓN AUTOMÁTICA
- 20. Tecla del MODO CON GRILL
 - 1 Pulsación = GRILL SUPERIOR
 - 2 Pulsaciones = GRILL INFERIOR
 - 2 Publiciones = Orice II vi Erior
 - 3 Pulsaciones = GRILL SUPERIOR + INFERIOR
- 21. Tecla de CONVECCIÓN
- 22. Tecla de MODO COMBINADO
 - 1 Pulsación = MICROONDAS + CONVECCIÓN
 - 2 Pulsaciones = MICROONDAS + GRILL SUPERIOR
 - 3 Pulsaciones = MICROONDAS + GRILL INFERIOR
- 23. Tecla de NIVEL DE POTENCIA DEL

MICROONDAS

- 24. Tecla +1 min <a> / INICIO
- 25. Tecla de PARADA (STOP)
- 26. Tecla de AJUSTE DEL RELOJ
- 27. Mando de TIEMPO/PESO
- 28. Botón de ABRIR LA PUERTA

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE



Pour éviter tout danger d'incendie

Vous devez surveiller le four lorsqu'il est en fonctionnement. Un niveau de puissance trop élevé, ou un temps de cuisson trop long, peuvent entraîner une augmentation de la température des aliments conduisant à leur inflammation.

Dans le cas où le four doit être installé à l'intérieur d'un placard de cuisine, vous devez utiliser le cadre EBR-4700(B)/(W)/(K) approuvé par SHARP. Ce bâti est disponible chez le revendeur. Reportez-vous aux instructions d'installation du cadre, ou demandez au revendeur comment procéder. Seule l'utilisation de ce cadre garantira la sûreté et la qualité du produit.

La prise secteur doit être facilement accessible de manière à ce que la fiche du cordon d'alimentation puisse être aisément débranchée en cas d'urgence.

La tension d'alimentation doit être égale à 230V, 50Hz et le circuit doit être équipé d'un fusible de 16A minimum, ou d'un disjoncteur également de 16A minimum.

Nous conseillons d'alimenter ce four à partir d'un circuit électrique indépendant.

Ne placez pas le four dans un endroit où la température est élevée, par exemple auprès d'un four conventionnel.

Ne placez pas ce four dans un endroit où l'humidité est élevée ou encore, dans un endroit où l'humidité peut se condenser.

Ne rangez pas et n'utilisez pas le four à l'extérieur.

Si les aliments que chauffe le four viennent à fumer, N'OUVREZ PAS LA PORTE. Mettez le four hors tension, débranchez la fiche du cordon d'alimentation et attendez que la fumée se soit dissipée. L'ouverture du four alors que les aliments fument peut entraîner leur inflammation.

N'utilisez que des récipients et des ustensiles conçus pour les fours à micro-ondes.

Surveillez le four lorsque vous utilisez des récipients en matière plastique à jeter, des récipients en papier ou tout autre récipient pouvant s'enflammer.

Après utilisation, nettoyer le cadre du répartiteur d'ondes, l'intérieur du four, la protection anti-éclaboussures, le plateau tournant et son support. Bien les sécher et enlever toute trace de graisse. Toute accumulation de graisse risque de surchauffer au point de fumer ou de s'enflammer.

Ne placez pas des produits susceptibles de

s'enflammer au voisinage du four ou de ses ouvertures de ventilation.

N'obstruez pas les ouvertures de ventilation.

Retirez toutes les étiquettes, fils, etc. métalliques qui peuvent se trouver sur l'emballage des aliments.

Ces éléments métalliques peuvent entraîner la formation d'un arc électrique qui à son tour peut produire un incendie.

N'utilisez pas ce four pour faire de la friture. La température de l'huile ne peut pas être contrôlée et l'huile peut s'enflammer.

Pour faire du pop-corn, n'utilisez que les ustensiles conçus pour les fours à micro-ondes.

Ne conservez aucun aliment ou produit à l'intérieur du four. Vérifiez les réglages après la mise en service du four et assurez-vous que le four fonctionne correctement. Lisez et utilisez ce mode d'emploi et le livre de recettes qui l'accompagne.

Pour éviter toute blessure

N'utilisez pas le four s'il est endommagé ou ne fonctionne pas normalement. Vérifiez les points suivants avant tout emploi du four.

- a) La porte: assurez-vous qu'elle ferme correctement, qu'elle ne présente pas de défaut d'alignement et qu'elle n'est pas voilée.
- b) Les charnières et les loquets de sécurité: assurezvous qu'ils ne sont ni endommagés ni desserrés.
- c) Le joint de porte et la surface de contact du joint: assurez-vous qu'ils ne sont pas endommagés.
- d) L'intérieur du four et la porte: assurez-vous qu'ils ne sont pas cabossés.
- e) Le cordon d'alimentation et sa prise: assurez-vous qu'ils ne sont pas endommagés.

Ne tentez pas de réparer le four. Le four doit être réparé par un technicien d'entretien agréé par SHARP.

Ne faites pas fonctionner le four porte ouverte et ne modifiez pas les loquets de sécurité de la porte.

N'utilisez pas le four si un objet est interposé entre le joint de porte et la surface de contact du joint.

Evitez que la graisse ou la saleté ne s'accumulent sur le joint de porte ou sur la surface de contact du joint. Respectez les instructions du paragraphe "Entretien et nettoyage".

Si vous avez un STIMULATEUR CARDIAQUE, consultez votre médecin ou le fabricant du stimulateur afin de connaître les précautions que vous devez prendre lors de l'utilisation du four.

Pour éviter toute secousse électrique

Dans aucun cas vous ne devez déposer la carrosserie

0

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

extérieure du four.

N'introduisez aucun objet ou liquide dans les ouvertures des verrous de la porte ou dans les ouvertures de ventilation. Si un liquide pénètre dans le four, mettez-le immédiatement hors tension, débranchez la fiche du cordon d'alimentation et adressez-vous à un technicien d'entretien agréé par SHARP.

Ne plongez pas la fiche du cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.

Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne pende pas à l'extérieur de la table ou du meuble sur lequel est posé le four.

Veillez à ce que le cordon d'alimentation soit éloigné des surfaces chauffées.

Ne tentez pas de remplacer vous-même la lampe du four et ne laissez personne d'autre qu'un électricien agréé par SHARP faire ce travail.

Si la lampe du four grille, adressez-vous au revendeur ou à un agent d'entretien agréé par SHARP. Si le cordon d'alimentation (QACCVA004URE1) de cet appareil est endommagé, faites-le remplacer par un agent d'entretien agréé par SHARP.

Pour éviter toute explosion ou ébullition soudaine

N'utilisez jamais de récipient scellé. Retirer les rubans d'étanchéité et le couvercle avant toute utilisation d'un tel récipient. Un récipient scellé peut exploser en raison de l'augmentation de pression et ce, même après que le four a été mis hors service.

Prenez des précautions lorsque vous employez les micro-ondes pour chauffer des liquides. Utilisez des récipients à large ouverture de manière à ce que les bulles puissent s'échapper.

Ne chauffez pas un liquide dans un récipient à col étroit tel qu'un biberon car le contenu du récipient peut déborder rapidement et provoquer des brûlures.

Pour éviter toute ébullition soudaine et tout risque de brûlure:

- Remuez le liquide avant de le chauffer ou de le réchauffer.
- 2. Placez une tige de verre ou un objet similaire dans le récipient contenant le liquide.
- 3. Conservez le liquide quelque temps dans le four à la fin de la période de chauffage de manière à éviter toute ébullition soudaine différée.

Ne cuisez pas les œufs dans leur coquille. Ils

peuvent exploser. Pour cuire ou réchauffer des œufs qui n'ont pas été brouillés ou mélangés, percez le jaune et le blanc afin d'éviter qu'ils n'explosent. Retirez la coquille des œufs durs et coupez-les en tranches avant de les réchauffer dans un four à micro-ondes.

Percez la peau des aliments tels que les pommes de terre et les saucisses avant de les cuire, car ils peuvent exploser.

Pour éviter toute brûlure

Ne jamais toucher ou déplacer le gril bas lorsqu'il est chaud.

Utilisez un porte-récipient ou des gants lorsque vous retirez les aliments du four de façon à éviter toute brûlure.

Ouvrez les récipients, les plats à pop-corn, les sacs de cuisson, etc. de manière à ce que la vapeur qui peut s'en échapper ne puisse vous brûler les mains ou le visage.

Pour éviter toute brûlure, contrôlez la température des aliments et remuez-les avant de les servir, en particulier lorsqu'ils sont destinés à des bébés, des enfants ou des personnes âgées.

La température du récipient est trompeuse et ne reflète pas celle des aliments que vous devez vérifier.

Tenez-vous éloigné du four au moment où vous ouvrez sa porte de manière à éviter toute brûlure due à la vapeur ou à la chaleur.

Après avoir réchauffé des aliments farcis, coupez-les en tranches de manière à ce que la vapeur qu'ils contiennent s'échappe de façon à éviter toute brûlure.

Etant donné que la température de la porte du four peut atteindre une valeur élevée pendant la cuisson d'un aliment, posez le four sur une surface pour que la partie inférieure du four se trouve au moins à 85cm du sol. Veillez à ce que les enfants ne touchent pas la porte du four afin qu'ils ne se brûlent pas.

Ne touchez pas la porte du four, sa partie extérieure, son gril bas, ses ouvertures de ventilation, ses accessoires et les plats qu'ils peut contenir lorsque vous utilisez la cuisson au gril, la cuisson combinée ou la cuisson automatique car tous ces éléments peuvent être très chauds. Avant de les nettoyer, s'assurer qu'ils sont froids.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SEQUERT



Pour éviter toute mauvaise utilisation par les enfants

Les enfants ne doivent se servir du four que sous la surveillance d'un adulte.

aliments. Vous devez leur dire de porter une attention particulière aux emballages (par exemple, ceux qui sont destinés à griller un aliment) dont la température peut être très élevée.

Autres avertissements

Ne pas soulever le gril bas, sauf pour le nettoyage. Ne jamais modifier le four de quelle que façon que ce soit.

Ne pas déplacer le four pendant son fonctionnement.

Ce four a été conçu pour la préparation familiale d'aliments et ne doit être utilisé que pour leur cuisson. Il n'a pas été étudié pour un usage commercial ou scientifique.

Pour éviter une anomalie de fonctionnement et pour éviter d'endommager le four.

Ne pas faire fonctionner le four s'il est vide, sauf pour les instructions du mode d'emploi, au risque d'endommager le four.

Si vous utilisez un plat brunisseur ou un plat en matière autochauffante, interposez une protection contre la chaleur (ex. un plat en porcelaine) de manière à ne pas endommager le plateau tournant et le pied du plateau. Ne pas dépasser le temps de préchauffage précisé dans les instructions de l'emballage.

N'utiliser aucun ustensile métallique car ils les aliments en conserve.

Utiliser uniquement le plateau tournant et le support de plateau conçus pour ce modèle de four. N'utiliser aucun récipient en matière plastique pour four à micro-ondes si le four est encore chaud du fait d'une cuisson précédente au GRIL,

COMBINEE, **CONVECTION** et **AUTOMATIQUE**: ces récipients risquent de fondre. Les récipients en matière plastique sont à proscrire pour ces modes de cuisson, sauf si leur fabricant précise qu'ils conviennent à cet usage.

Ne poser aucun objet sur la carrosserie du four pendant son fonctionnement.

REMARQUES:

En cas de doutes sur la manière de brancher le four, consulter un technicien qualifié.

Ni le fabricant ni le distributeur ne peuvent être tenus pour responsables des dommages causés au four ou des blessures personnelles qui résulteraient de l'inobservation des consignes de branchement électrique.

Des gouttes ou vapeurs d'eau peuvent se former sur les parois de la cavité du four, autour des joints de porte et des surfaces de contact des joints. Cela ne traduit pas un défaut de fonctionnement ni des fuites de micro-ondes.

INSTALIANTOR



- 1. Retirez tous les éléments d'emballage situés à l'intérieur du four. Retirez la totalité du film de protection ainsi que l'autocollant descriptif qui se trouve sur la partie extérieure de la porte.
- 2. Vérifiez soigneusement que le four ne présente aucun signe d'endommagement.
- 3. Posez le four sur une surface horizontale et plate et suffisamment solide pour supporter le poids du four ainsi que celui des aliments les plus lourds que vous avez l'intention d'y cuire.
- **4.** Branchez la fiche du cordon d'alimentation dans une prise murale standard (avec prise de terre).

AVANT UTILISATION

GUIDE DE CUISSON INTEGRE:

Ce four dispose d'un système d'affichage des informations vous donnant accès à des instructions étape par étape pour une utilisation facile de chaque fonction, et ceci dans la langue de votre choix. La touche **INFORMATION** permet d'obtenir des instructions sur chaque touche. Des voyants s'illuminent sur l'affichage lorsque vous appuyez sur une touche pour vous indiquer l'étape suivante.

- Brancher le four.
 "APPUYER SUR STOP" clignote dans 6 langues.
- **2.** Appuyer sur la touche **STOP** (ARRET). "CHOISIR LANGUE" clignote dans 6 langues.
- 3. Sélectionner la langue (Voir ci-dessous).
- 4. Régler l'horloge (Voir page 6).
- 5. Préchauffer le four à vide (Voir page 7).



BHOIX DAUNE LANGUE

	1
Appuyer sur LANGUE	LANGUE
1 fois	ENGLISH
2 fois	DEUTSCH
3 fois	NEDERLANDS
4 fois	FRANCAIS
5 fois	ITALIAN
6 fois	ESPANOL


Le four est préréglé sur l'anglais mais il est possible de changer la langue. Pour choisir une autre langue, appuyer sur la touche **LANGUE** jusqu'à l'affichage de la langue désirée. Appuyer ensuite sur la touche +1 min \diamondsuit /DEPART.

Exemple:


Pour sélectionner l'italien











Choisir la langue désirée.

Commencer le réglage.

Vérifier l'affichage.







Vérifier l'affichage. (REGLER HORLOGE)


TOUCHE INFORMATION



Chaque touche comporte des renseignements utiles. Pour utiliser ces renseignements, appuyer sur la touche **INFORMATION** avant d'appuyer sur la touche voulue.

EXEMPLE:

Pour obtenir des renseignements sur la CUISSON AUTOMATIQUE de rôti de porc (No 5) :



REMARQUES:

Vérifier l'affichage.

1. Le message d'information est répété deux fois puis l'affichage indique l'heure, si l'horloge est réglée.

de porc.

AUTOMATIQUE

pour sélectionner rôti

2. Si vous voulez annuler le message d'information, appuyer sur la touche STOP (ARRET).

TOUCHE STOP (ARRET)

Vérifier l'affichage.



Utiliser la touche STOP (ARRET) pour:

- 1. Effacer une erreur lors de la programmation.
- **2.** Faire une pause en cours de cuisson.
- Annuler un programme en cours de cuisson (appuyer sur la touche STOP (ARRET) deux fois).

REGLAGE DE L'HORLOGE

Il existe deux modes de réglage: horloge sur 12 heures et horloge sur 24 heures.

Etape 1.

Etape 2.





- 1. Pour sélectionner l'horloge sur 12 heures, appuyer une fois sur la touche REGLAGE DE L'HORLOGE, comme indiqué à l'étape 1.
- 2. Pour sélectionner l'horloge sur 24 heures, appuyer deux fois sur la touche REGLAGE DE L'HORLOGE, comme indiqué à l'étape 2.

Exemple:

Pour régler l'horloge en mode 24 heures sur 23:35:











Choisir l'horloge 24 heures en appuyant deux fois sur la touche REGLAGE DE L'HORLOGE.

Régler les heures. Tourner le bouton rotatif **DUREE/POIDS** dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'affichage de l'heure correcte.

Passer des heures aux minutes en appuyant une fois sur la touche REGLAGE DE L'HORLOGE.









Régler les minutes.

Démarrer l'horloge.

Vérifier l'affichage.

REMARQUES:

- 1. Vous pouvez tourner le bouton rotatif **DUREE/POIDS** dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire.
- 2. Appuyer sur la touche STOP (ARRET) en cas d'erreur de programmation.
- 3. Si le four est en mode cuisson ou minuterie et si vous voulez connaître l'heure, appuyer sur la touche REGLAGE DE L'HORLOGE. Tant que la touche reste enfoncée, l'heure s'affiche.
- 4. Si l'alimentation de votre four à micro-ondes est

interrompue, l'affichage indiquera par intermittence APPUYER SUR STOP après le retour du courant. Si cela a lieu pendant la cuisson, le programme sera effacé. L'heure sera également effacée.

- 5. Pour régler l'heure à nouveau, suivre l'exemple ci-dessous.
- 6. Si vous ne réglez pas l'horloge, appuyez une fois sur la touche STOP (ARRET). apparaît à l'affichage. A la fin du fonctionnement du four, réapparaît sur l'affichage au lieu de l'heure.



REGLAGE DE NIVEAU DE PUISSANCE MICRO-

Votre four dispose de 5 niveaux de puissance. Pour choisir le niveau de puissance, suivre les conseils donnés dans le livre de recettes.

100% puissance = 900 W 70% puissance = 630 W

50% puissance = 450 W

30% puissance = 270 W 10% puissance = 90 W

- Pour régler la puissance, appuyer sur la touche NIVEAU DE PUISSANCE MICRO-ONDES jusqu'à l'affichage du niveau désiré.
- Si l'on appuie une fois sur la touche NIVEAU DE PUISSANCE MICRO-ONDES 100% s'affiche. Si vous dépassez le niveau désiré, continuez d'appuyer sur la touche NIVEAU DE PUISSANCE MICRO-ONDES jusqu'à revenir à la puissance voulue.
- Si vous ne sélectionnez pas de puissance, le four se règle automatiquement sur 100%.

FONCTIONNEMENT MANUEL



Cuisson:

0-5 minutes 5-10 minutes 10-30 minutes 30-90 minutes

Incrément:

10 secondes 30 secondes 1 minute

5 minutes

Le four peut être programmé pour un temps de cuisson maximal de 90 minutes. L'augmentation du temps de cuisson (décongélation) varie de 10 secondes à cinq minutes. Elle dépend de la durée totale de cuisson (décongélation) indiquée dans le tableau

Exemple:

Pour réchauffer une soupe pendant 2 minutes et 30 secondes à mi-puissance (70%).



Saisir le temps de cuisson

voulu en tournant le bouton


le sens des aiguilles d'une


rotatif **DUREE/POIDS** dans











Choisir le niveau voulu (70%) en appuyant deux fois sur la touche **NIVEAU**

DE PUISSANCE MICRO-ONDES

Démarrage de la **Vérifier l'affichage.** cuisson.

REMARQUES:

montre. (2 min et 30 s)

- 1. Si l'on ouvre la porte pendant la cuisson, le temps de cuisson affiché s'arrête automatiquement. Le compte à rebours reprend lorsque l'on referme la porte et que l'on appuie sur la touche +1 min �/DEPART.
- 2. Pour connaître la puissance utilisée en cours de cuisson, appuyer sur la touche NIVEAU DE PUISSANCE MICRO-ONDES. La puissance s'affiche tant que la touche NIVEAU DE

PUISSANCE MICRO-ONDES reste enfoncée.

- 3. Il est possible de tourner le bouton **DUREE/POIDS** dans le sens ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si l'on tourne le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le temps de cuisson diminue progressivement à partir de la valeur de 90 minutes.
- Après utilisation du four, l'heure s'affiche à nouveau, si elle a été réglée.

FONCTIONNEMENT A VIDE



Il est possible que de la fumée et des odeurs se dégagent lors de la première utilisation du mode gril(s), cuisson combinée ou convection, mais cela ne signifie pas que le four est inutilisable.

Pour éviter ceci, faire fonctionner le four à vide pendant 20 minutes avec les grils haut et bas avant la première utilisation du four.

IMPORTANT: De la fumée et des odeurs se dégagent pendant cette opération. Ouvrir les fenêtres et faire fonctionner le ventilateur d'aération de la pièce.




fonctionnement.











S'assurer qu'aucun aliment ne se trouve dans le four. Saisir la durée de Appuyer trois fois sur la touche **MODE GRIL**.

Démarrage de la cuisson.

Vérifier l'affichage.

Le four commence à décompter. A la fin du fonctionnement à vide, ouvrir la porte pour laisser refroidir le four.

AVERTISSEMENT: La porte du four, les parois extérieures et l'intérieur du four seront chauds. Prendre soin d'éviter les risques de brûlures pendant que le four refroidit.




Ce four dispose de 2 éléments gril chauffants. Saisir d'abord la durée avant de sélectionner le mode gril voulu en appuyant sur la touche **MODE GRIL** comme indiqué ci-dessous.

Touche MODE GRIL	ELEMENT(S) GRIL CHAUFFANT(S) UTILISES	AFFICHAGE
x1 W	GRIL HAUT	GRIL HAUT
×2 M	GRIL BAS	GRIL BAS
x3 📉	GRILS HAUT ET BAS simultanément	GRILS HAUT ET BAS

Exemple:

Pour faire cuire du pain grillé au fromage pendant 5 minutes avec l'élément GRIL HAUT seulement. Placer le pain sur le trépied haut.



- Les trépieds haut ou bas sont recommandés pour la cuisson au gril.
- 2. Il est possible que de la fumée et des odeurs se dégagent lors de la première utilisation du gril, mais cela ne signifie pas que le four est inutilisable. Voir la partie Fonctionnement à vide à la page précédente.

AVERTISSEMENT:

L'intérieur du four, la porte, le plateau tournant, la protection anti-éclaboussures, le pied du plateau tournant, les trépieds, les plats et surtout le gril bas risquent de devenir très chauds, <u>utilisez des gants de cuisine épais</u> lorsque vous retirez les aliments ou le plateau tournant du four pour éviter les brûlures.

anggonedar ao my agaidh



aliments dans le four. Fermer la


porte.


Ce four micro-ondes dispose de 10 réglages de température préréglés utilisant une combinaison des grils haut et bas.

Touche CONVECTION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Temp. du four (°C)	250	230	220	200	180	160	130	100	<i>7</i> 0	40

Exemple 1: Cuisson avec préchauffage

Pour préchauffer à 180°C et cuire pendant 20 minutes à 180°C.





+1 min 🕁 /DEPART.

REMARQUE: Après le fonctionnement du gril, le four refroidit automatiquement et l'affichage est le suivant:

DUREE/POIDS pour entrer la

durée de cuisson (20 min).





REMARQUES:

- Après le préchauffage, si vous voulez cuire à une température différente, appuyer sur la touche CONVECTION jusqu'à ce que le réglage voulu apparaisse sur l'affichage. Dans l'exemple ci-dessus, pour modifier la température, appuyer sur la touche CONVECTION après avoir saisi la durée de cuisson.
- Lorsque le four atteint sa température de préchauffage programmée, il reste automatiquement à la température de préchauffage pendant 30 minutes. Au bout de 30 minutes, l'affichage passe à l'heure, si l'horloge est réglée. Le programme **CONVECTION** sera annulé.

Exemple 2: Cuisson sans préchauffage

Pour faire cuire à 250°C pendant 20 minutes.





Vérifier l'affichage.

REMARQUE: Après cuisson, le four se refroidit automatiquement et l'affichage indique:

RE FRO 1 -	DI 55E-
MENT EN	CO URS

REMARQUE:

Pour modifier la température de convection, appuyer sur la touche **CONVECTION** jusqu'à ce que la température voulue apparaisse sur l'affichage.

AVERTISSEMENT:

L'intérieur du four, la porte, le plateau tournant, la protection anti-éclaboussures, le pied du plateau tournant, les trépieds, les plats et surtout le gril bas risquent de devenir très chauds, utilisez des gants de cuisine épais lorsque vous retirez les aliments ou le plateau tournant du four pour éviter les brûlures.

CUISSON COMBINEE



Ce four dispose de 3 modes de cuisson COMBINEE pour une cuisson associant micro-ondes et gril. Pour sélectionner le mode de cuisson COMBINEE, choisir d'abord la durée de cuisson et appuyer sur la touche CUISSON COMBINEE jusqu'à l'affichage du réglage voulu. En général, la cuisson combinée réduit le temps total de cuisson.

Touche MODE COMBINE	Méthode de cuisson	Puissance micro-ondes	Affichage
x 1	Convection 250°C	30%	*
x 2	Gril haut	30%	*
x 3	Gril bas	30%	# % x [[]M[] M
	:		

REMARQUES: Les réglages de puissance sont variables:

COMB. 1:

La température du four peut passer de 40°C à 250°C en 10 étapes.

Les niveaux de puissance micro-ondes peuvent passer de 10% à 50% en 3 étapes.


COMB. 2 et 3:

Les niveaux de puissance micro-ondes peuvent passer de 10% à 100% en 5 étapes.

Exemple 1:

(200°C).

Pour faire cuire pendant 20 minutes à l'aide du MODE COMBINE 1 (puissance micro-ondes 10% et CONVECTION 200°C).




cuisson.




Exemple 2:

Pour faire cuire pendant 20 minutes à l'aide du MODE COMBINE 2 (puissance micro-ondes 10% et GRIL HAUT).



Exemple 3:

Pour faire cuire pendant 20 minutes à l'aide de (du MODE COMBINE) (micro-ondes 10% et GRIL BAS).



AVERTISSEMENT:

L'intérieur du four, la porte, le plateau tournant, la protection anti-éclaboussures, le pied du plateau tournant, les trépieds, les plats et surtout le gril bas risquent de devenir très chauds, <u>utilisez des gants de cuisine épais</u> lorsque vous retirez les aliments ou le plateau tournant du four pour éviter les brûlures.

FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE



Avertissement:

Pour les programmes GATEAU/PAIN, PIZZA et CUISSON AUTOMATIQUE:

L'intérieur du four, la porte, la protection antiéclaboussures, le plateau tournant, son support, les trépieds, les plats et surtout le gril bas deviennent très chauds. Utiliser des gants de cuisine épais pour retirer du four les plats ou le plateau tournant afin d'éviter de vous brûler.


En FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE le four détermine automatiquement le mode et le temps de cuisson. Il offre 2 programmes GATEAU/PAIN, 3 programmes PIZZA, 8 programmes de CUISSON AUTOMATIQUE et 2 programmes de DECONGELATION AUTOMATIQUE.

Comment utiliser cette fonction automatique:

- Pour choisir un programme, appuyer sur la touche GATEAU/PAIN, PIZZA, CUISSON AUTOMATIQUE ou DECONGELATION AUTOMATIQUE jusqu'à l'affichage du numéro de programme désiré.
- 2. Saisir le poids des aliments en tournant le bouton rotatif **DUREE/POIDS** jusqu'à l'affichage du poids désiré.
- Indiquer uniquement le poids des aliments. Ne pas tenir compte du poids du récipient.
- Pour les aliments de poids supérieur ou inférieur aux poids/quantités donnés dans le tableau, faire cuire sans utiliser le programme automatique.
- 3. Les temps de cuisson programmés sont des durées moyennes. Pour diminuer ou augmenter ces durées, utiliser la touche MOINS ▼ ou la touche PLUS ▲ respectivement. Voir page 20 pour plus de détails.
- Pour les meilleurs résultats, suivre les instructions de cuisson données dans le livre de recettes.
- 4. Pour démarrer la cuisson, appuyer sur la touche
 + 1 Min ◆/DEPART.


S'il est nécessaire par exemple de retourner les aliments, le four s'arrête et les signaux sonores retentissent. Suivre la procédure indiquée sur l'afficage. Pour continuer la cuisson, appuyer sur la touche + 1 Min ()/DEPART.

La température finale dépend de la température initiale des aliments. S'assurer que la cuisson est effectivement terminée à l'expiration du temps prévu. Si nécessaire, il est possible de prolonger le temps de cuisson et de changer la puissance manuellement.







Touche GATEAU/PAIN



Bouton rotatif **DUREE/POIDS**



Touches MOINS/PLUS



Touche + 1 MIN ♦ /DEPART


REMARQUE: Consulter l'étiquette de programmes pour obtenir la liste des programmes et des réglages de poids AUTOMATIQUES.

F-13

Exemples d'utilisation des fonctions automatiques:

Touches GATEAU/PAIN ou PIZZA.

Exemple 1: Pour faire cuire 0,4 kg de pizza surgelée à l'aide de la touche PIZZA.



Choisir le programme


PIZZA No. 1. Les
informations de cuisson
apparaissent et l'indicateur
de poids clignote à l'écran.

Saisir le poids. 0,4 kg apparaît et l'indicateur de cuisson clignote à l'écran.

Démarrage de la cuisson. Vérifier l'affichage.

Touche CUISSON AUTOMATIQUE

Exemple 2: Pour faire cuire des brochettes de 0,8 kg.



Choisir le programme de CUISSON AUTOMATIQUE

No. 6. Les informations de cuisson apparaissent et l'indicateur de poids clignote à l'écran. Saisir le poids. 0,8 kg apparaît et l'indicateur de cuisson clignote à l'écran.

Démarrage de la cuisson.

Vérifier l'affichage.

CONSEIL POUR PROGRAMME DE CUISSON AUTOMATIQUE No. 1 et No. 5

Pour éviter les éclaboussures de graisse à l'intérieur du four lors de la cuisson de rôtis ou de volaille, utiliser la protection anti-éclaboussures fournie. Installer selon le schéma ci-contre.




TABLEAU PIZZA



No.1

Pizza surgelée, Quiche

Quantité:

0,15 - 0,60 kg, Pizza

0,15 - 0,50 kg, Quiche

x 1

Ustensiles:

Directement sur le plateau tournant

Incrément:

50g

Temp. initiale des aliments: -18°C

Menus conseillés: Pizzas, quiches surgelées.

Préparation:

- Retirer la pizza/quiche surgelée de l'emballage et la mettre sur le plateau tournant.
- Pour de pizzas épaisses, appuyer sur la touche
 MOINS ▼ avant d'appuyer sur la touche PIZZA.
- Pour les quiches, appuyer sur la touche PLUS A avant d'appuyer sur la touche PIZZA.
- Après la cuisson, la mettre sur le plat de service.

No. 2 Pizza réfrigérée

Quantité:

0,10 - 0,40 kg,

poids total

x 2

Ustensiles:

Directement sur le plateau tournant

Incrément:

50g

Temp. initiale des aliments: 5°C

Préparation:

- Retirer la pizza préparée réfrigérée de l'emballage et la mettre sur le plateau tournant.
- Après la cuisson, la mettre sur le plat de service.

No. 3 Pizza fraîche, quiche fraîche.



0,7 - 1,0 kg, Pizza

0,7 kg, Quiche

х3

Ustensiles:

Directement sur le plateau tournant

Incrément:

Temp. initiale des aliments: 20°C, Température

100g

ambiante

Menus conseillés: Pizza/quiche maison

Préparation:

- Préparer la pizza/quiche selon la recette ci-dessous.
- La mettre directement sur le plateau tournant.
- Après la cuisson, la mettre sur le plat de service.

RECETTE POUR PIZZA

Ingrédients

300 g environ

Pâte prête à l'emploi

(mélange en sachet ou pâte à

dérouler)

200 g environ

Tomates en conserve

150 g

Garniture au choix.

(ex. mais, jambon, salami,

ananas)

50 g

Fromage râpé

Basilic, origan, thym, sel, poivre.

ipé Prepa

Préparation:

 Préparer la pâte selon les instructions de l'emballage.

La rouler à la taille du plateau tournant et placer sur le plateau tournant légèrement graissé.

2. Egoutter les tomates et les couper en morceaux. Assaisonner les tomates avec les épices et les étaler sur la pâte. Mettre tous les autres ingrédients sur la pizza et recouvrir de fromage.

3. Т



Faire cuire la pizza avec la touche **PIZZA (No. 3**).

RECETTE POUR QUICHE

Ingrédients

200 g - 250 g	Pâte feuilletée (surgelée ou
	réfrigérée)
3	Oeufs (taille moyenne)
200 g	Crème liquide ou lait
100 g	Fromage râpé (Emmenthal)
50 g	Jambon

Préparation:

- 1. Décongeler la pâte, l'étaler à la taille du plateau tournant et la mettre dessus.
- Mélanger les oeufs, la crème liquide et le fromage. Saler et poivrer ce mélange et le verser sur la pâte.



Répartir le jambon sur la quiche et la faire cuire avec la touche PIZZA (No. 3).



TABLEAU GATEAUX/PAIN

No. 1 Gâteau

Quantité: Ustensiles: 0,5 - 1,5 kg Trépied bas

Incrément:

100 g

Temp. initiale

20°C, Température ambiante

des aliments:

Menus conseillés: Gâteau à la carotte

Gâteau aux noix Gâteau au lait de poule

Gâteau aux pommes au Calvados

Préparation

- Préparer le gâteau selon le livre de recettes SHARP.
- Laisser reposer pendant environ 10 minutes après cuisson.

No. 2 Pain

Quantité:

0,3 - 1,5 kg,

Ustensiles:

Trépied bas, moule

Incrément: Temp. initiale 100 g

20°C, Température ambiante

des aliments:

Menus conseillés: Pain aux trois céréales

Pain fantaisie

Mélange tout prêt pour petits pains

Préparation

- Préparer le pain selon le livre de recettes SHARP.
- Après cuisson, placer le pain sur un trépied et laisser refroidir.

CONSEIL POUR GATEAUX/PAIN:

Vous pouvez utiliser des moules à gâteau métalliques noirs ordinaires. En cas d'arc électrique, placer une soucoupe entre le trépied et le moule.



TABLEAU DE CUISSON AUTOM

No. 1 Pommes frites.

Quantité:

0,2 - 0,4 kg

Ustensiles:

Directement sur le

plateau tournant

Incrément:

50 g

Temp. initiale

-18°C

des aliments:

Menus conseillés: Frites surgelées minces et épaisses.

No. 2 Bâtonnets de poisson, croquettes de volaille



0,2 - 0,5 kg

Ustensiles:

Directement sur le plateau tournant

Incrément:

100g

Temp. initiale

-18°C

des aliments: Menus conseillés: Bâtonnets de poisson, croquettes de

volaille panées (Chicken Nuggets).



- Retirer les frites surgelées de leur emballage et les mettre sur le plateau tournant.
- Pour les frites épaisses, appuyer sur la touche PLUS A.
- Après la cuisson, les retirer du plateau tournant et les disposer sur le plat de service.

Préparation

- Graisser le plateau tournant avec une cuillerée à café d'huile.
- Retirer les bâtonnets de poisson/croquettes de volaille de leur emballage.
- Badigeonner les bâtonnets de poisson/croquettes de volaille d'un peu d'huile et les mettre sur le plateau tournant.
- Après la cuisson, les disposer sur le plat de service.



x 2

x 1

DE CUISSON AUTOMATIQUE



No. 3 Baguettes surgelées.

Quantité:

0,125 - 0,5 kg (1 morceau = 125 g)

Ustensiles:

Plateau tournant

Incrément:

125 g -18°C

Temp. initiale des aliments:

Menus conseillés: Baguettes garnies.

Préparation

No. 4 Poulet grillé

Quantité:

0,9 - 1,8 kg

Ustensiles:

Trépied bas et protection

anti-éclaboussures

Incrément: Temp. initiale 100 g

x 4

x 5

x 3

des aliments:

5°C, Réfrigérés

Ingrédients:

pour 1 kg de poulet grillé:

1/2 cuill. à café de sel et poivre.

1 cuill. à café de paprika, doux.

2 cuill. à soupe d'huile.

Menus conseillés: Poulet grillé

No. 5 Rôti de porc

Quantité:

0,6 - 2,0 kg

Ustensiles:

Trépied bas et protection

anti-éclaboussures

Incrément:

100 g

Temp. initiale des

aliments:

Ingrédients:

5°C, Rétrigérés pour un rôti de porc maigre de 1kg.

gousse d'ail écrasée. 2 cuill. à soupe d'huile.

1 cuill. à soupe de paprika, doux. une pincée de cumin en poudre.

1 cuill. à café de sel. Menus conseillés: Rôti de porc maigre.

No. 6 Brochettes grillées.

Quantité: Ustensiles: 0.2 - 0.8 kgTrépied haut

Incrément:

100 g

Temp. initiale des

aliments:

x 6 5°C, Réfrigérés. Menus conseillés: Brochettes d'assortiment de viande

No. 7 Gratin

Quantité: Ustensiles:

0,5 - 1,5 kg Plat à gratin ovale

peu profond,

Trépied bas

Incrément:

100 g

Temp. initiale

20°C

des aliments:

Menus conseillés: Gratin de pommes de terre et de brocoli aux champignons.

Préparation

Retirer les morceaux de baguette surgelés de leur emballage et les mettre sur le plateau tournant.

Après la cuisson, les disposer sur le plat de service.

Mélanger les ingrédients et les étaler sur le poulet.

Percer la peau des morceaux de poulet.

Mettre la protection anti-éclaboussures sur le plateau tournant.

Mettre le poulet sur le trépied bas, blanc de poulet vers le bas.

Au signal sonore, retourner le poulet.

Après cuisson, laisser reposer pendant environ 5 minutes dans le four.

Remarave:

Pour l'utilisation de la protechon anti-éclaboussures voir le conseil à la page 14.

Préparation

Utiliser de préférence un rôti de porc maigre.

Mélanger tous les ingrédients et les étaler sur le

Mettre le porc sur le trépied bas.

Au signal sonore, retourner le rôti.

Après cuisson, laisser reposer pendant environ 5 minutes dans le four

Remarque:

Pour l'utilisation de la protechon anti-éclaboussures voir le conseil à la page 14.

Préparation

Préparer les brochettes. (Vous pouvez consulter le livre de recettes).

Mettre les brochettes sur le trépied haut.

Au signal sonore, retourner les brochettes.

Après la cuisson, disposer les brochettes sur un plat et servir.

Préparation

Préparer le gratin selon la recette du livre de recettes.

Placer le gratin sur le trépied bas.

Après cuisson, laisser reposer dans du papier aluminium pendant environ 5 minutes.

x 7



TABLEAU DE CUISSON AUTOMATIQUE

x 8

No. 8 Filet de poisson gratiné.

Quantité:

0,6 - 1,2 kg

Ustensiles:

Trépied bas

Incrément:

100 g

Temp. initiale

des aliments:

Poisson 5°C Sauce 20°C

Menus conseillés: Voir ci-dessous.

Préparation Préparer

Préparer selon la recette du livre de recettes.

Placer sur le trépied bas.

 Après cuisson, laisser reposer pendant environ 5 minutes dans le papier aluminium.

Recette 1

Gratin de poisson à l'italienne.

Ingrédients:

pour 600g de poisson: 250g de mozzarella 4 tomates.(250g)

2 CS de beurre d'anchois

sel et poivre

1 CS de basilic haché jus d'un demi-citron

2 CS de fines herbes hachées 75g de gouda râpé (45% M.G.)

Préparation:

 Laver et sécher le poisson. L'arroser de jus de citron, saler et graisser au beurre d'anchois.

Placer dans un plat à gratin ovale (32 cm).

Saupoudrer le poisson de gouda.

 Laver les tomates et retirer la queue. Couper en tranches et placer sur le fromage.

Saler, poivrer et ajouter les fines herbes.

 Egoutter la mozzarella, couper en tranches et placer sur les tomates. Parsemer de basilic.

 Placer le plat à gratin sur le trépied bas et faire cuire au programme automatique pour gratin de poisson (No. 8).

REMARQUE: Après la cuisson, retirer le poisson du plat à gratin et ajouter du liant de

sauce.

Faire cuire à nouveau pendant 1-2 minutes à 100%

Recette 2

Filet de poisson gratiné 'Esterhazy'.

Ingrédients:

pour 600g de poisson 2 poireaux, (250g) 1 carotte (100g) 50g d'oignon 1 CS de beurre poivre, set et muscade. 2 CS de jus de citron. 125g de crème fraîche.

100g de gouda râpé (45% M.G.)

Préparation:

 Laver les poireaux, les couper dans le sens de la longueur puis en rondelles.

Peler l'oignon et la carotte et couper en lamelles.

 Mettre les légumes, le beurre et les épices dans une terrine et bien mélanger. Faire cuire pendant 5-6 minutes à 100%. Remuer une fois en cours de cuisson.

 Laver et sécher le poisson, l'arroser de jus de citron et saler.

 Mélanger la crème fraîche aux légumes et assaisonner à nouveau.

 Placer la moitié des légumes dans un plat à gratin ovale. Placer le poisson au-dessus des légumes et recouvrir du reste des légumes.

 Recouvrir de gouda et placer sur le trépied bas et faire cuire au programme automatique pour Gratin de poisson (No. 8).

Recette 3 Gratin de poisson au brocoli

Ingrédients

500g filets de poisson 2 CS jus de citron

sel

2 CS (40g) beurre 2 CS (40g) farine 300ml lait

aneth haché, poivre

250g brocoli surgelé

100g gouda râpé (45% M.G.)

Préparation

• Laver et sécher le poisson. L'arroser de jus de citron et saler.

 Réchauffer le beurre et la farine dans une casserole ronde à découvert pendant environ 1-1½ minutes à 100%.

 Ajouter le lait et bien mélanger. Faire cuire à nouveau à découvert pendant 3-4 minutes à 100%. Après la cuisson, remuer et assaisonner d'aneth, saler et poivrer.

 Décongeler le brocoli dans une terrine pendant 4-6 minutes à 100%.

 Après décongélation, placer le brocoli dans un plat à gratin (32 cm) et poser le poisson audessus. Assaisonner.

Verser la sauce et parsemer de fromage


 Placer sur le trépied bas et faire cuire au programme automatique (No. 8) pour Filet de poisson.

Conseil: Parsemer le gratin de poisson d'amandes pilées peu avant la fin de la cuisson.

U DE DECONGELATION AUTOMATIQUE



No. 1 Décongélation simple 1, Volaille



Quantité:

0,9 - 2,0 kg

Ustensiles: Incrément: (voir remarque ci-desseus) 100g,

Temp. initiale

des aliments:

-18°C

Préparation:

- Placer une assiette à l'envers sur le plateau tournant et poser la volaille dessus.
- Au signal sonore, retourner la volaille.
- Au signal sonore suivant, la retourner à nouveau.
- Après la décongélation, laisser reposer dans du papier aluminium pendant 30-90 minutes, jusau'à décongélation complète.

No. 1

Décongélation simple 1, Cuisses de poulet, Steak, côtelettes, filet de poisson



0,2 - 1,0 kg

Ustensiles:

(voir remarque ci-dessous.)

Incrément:

100g

Temp. initiale

des aliments:

-18°C

Préparation:

x 1

- Disposer la viande sur une assiette sans superpositions, les morceaux les plus fins au milieu. Si les morceaux ont été collés à la congélation, essayer de les séparer dès que possible.
- Au signal sonore, retourner et redisposer les morceaux.
- Au signal sonore suivant, les retourner à nouveau.
- Après la décongélation, laisser reposer dans du papier aluminium pendant 10-30 minutes, jusqu'à décongélation complète.

No. 2

Décongélation simple 2, Rôti

Quantité:

0,6 - 2,0 kg

100g

Ustensiles:

(voir remarque ci-dessous.)

Incrément:

Temp. initiale

des aliments:

-18°C

Préparation:


- Placer une assiette à l'envers sur le plateau tournant et y placer la viande.
- Au signal sonore, retourner le rôti.
- Au signal sonore suivant, le retourner à nouveau.
- Après la décongélation, laisser reposer dans du papier aluminium pendant 30-90 minutes, jusqu'à décongélation complète.

REMARQUES:

Les cuisses de poulet, steaks, côtelettes et filets de poisson doivent être congelés en couches séparées.

x 2

- 2. Après avoir retourné la viande, recouvrir les portions déjà décongelées avec de petits morceaux plats de papier aluminium.
- 3. Cuisiner la volaille immédiatement après décongélation.
- 4. Disposer la viande dans le four comme indiqué sur le schéma:







AUTRES FONCTIONS PRATIQUES

1. Touches MOINS ▼ / PLUS ▲

Les touches MOINS (▼) et PLUS (▲) vous permettent de diminuer ou d'augmenter facilement les réglages programmés (pour une cuisson plus ou moins avancée) en MODE AUTOMATIQUE ou en cours de cuisson.

a) Modification de la durée des programmes automatiques:-

Exemple:

Pour faire cuire 0,9 kg de poulet grillé à l'aide de la touche **CUISSON AUTOMATIQUE** et de la touche **PLUS.** Voir l'exemple d'en face.

REMARQUES:

Pour annuler les réglages **MOINS** ou **PLUS**, appuyer à nouveau sur la touche.

Pour passer de **PLUS** à **MOINS**, appuyer simplement sur la touche **MOINS**.
Pour passer de **MOINS** à **PLUS**, appuyer simplement sur la touche **PLUS**.

b) Modification de la durée de cuisson pendant le fonctionnement:-

Vous pouvez augmenter ou diminuer la durée de cuisson par multiples de 1 minute en appuyant sur les touches **MOINS** ▼ et **PLUS** ▲ .

Exemple:




Sélectionner le programme CUISSON AUTOMATIQUE

pour poulet grillé en appuyant quatre fois sur la touche CUISSON AUTOMATIQUE.



Choisir le résultat voulu (bien cuit) en appuyant une fois sur la touche **PLUS**.




Saisir la quantité (0,9 kg).



Démarrage de la cuisson.





Vérifier l'affichage.

2. Touche +1 min �/DEPART.


La touche + 1 min �/DEPART vous permet d'utiliser les deux fonctions suivantes:

- a) Début direct. Vous pouvez commencer la cuisson directement à la puissance 100% et par pas d'1 minute en appuyant sur la touche
- + 1 min �/DEPART.

REMARQUE:

Pour protéger les enfants contre un mauvais usage, la touche

- + 1 min �/DEPART ne prend effet que si on l'active dans l'espace d'1 minute après l'action précédente.
- b) Augmentation de la durée de cuisson. Vous pouvez augmenter la durée de cuisson par multiples de 1 minute en appuyant sur la touche + 1 min �/DEPART en cours de cuisson.



+ 1 min �/DEPART

AUTRES FONCTIONS PRATIGUES




3. CUISSON A SEQUENCES MULTIPLES

Une séquence de 4 étapes maximum peut être programmée à l'aide de combinaisons durée/mode de cuisson manuelle.

Exemple:

Pour faire cuire du riz pendant 5 minutes à 100% de puissance, puis pendant 16 minutes à 30%.



REMARQUE:

Pour sélectionner le niveau 100% de puissance dans la dernière séquence, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la touche **NIVEAU DE PUISSANCE MICRO-ONDES**.



Touche NIVEAU DE PUISSANCE MICRO-ONDES.

EXEMPLE DE CUISSON A SEQUENCES:

- 1. <u>Micro-ondes ou préchauffage</u> + Micro-ondes + Micro-ondes + <u>Combiné ou Gril ou Convection ou Micro-ondes</u>
- 2. <u>Micro-andes ou préchauffage</u> + <u>Combiné ou Gril ou Convection</u> + <u>Combiné ou Gril ou Convection</u> ou <u>Micro-ondes</u>
- 3. Combiné ou Gril ou Convection + Micro-ondes + Combiné ou Gril ou Convection ou Micro-ondes

Vous pouvez annuler l'une des étapes de la séquence donnée en exemple.

REMARQUES:

- 1. Si vous choisissez un des modes COMBINE, GRIL ou CONVECTION pendant la programmation de séquence, cette séquence est limitée à 3 étapes.
- 2. Si vous choisissez deux des modes COMBINE, GRIL ou CONVECTION pendant la programmation de séquence, cette séquence est limitée à 2 étapes.

4. VERIFICATION DES REGLAGES PENDANT LE FONCTIONNEMENT DU FOUR

Vous pouvez vérifier le niveau de puissance, l'heure, la température du four.

VERIFICATION DU NIVEAU DE PUISSANCE:

Pour vérifier le niveau de puissance du microondes pendant la cuisson, appuyer sur la touche **NIVEAU DE PUISSANCE MICRO-ONDES**. Le four continue le compte à rebours bien que l'affichage indique le niveau de puissance. Tant que votre doigt reste appuyé sur la touche, le niveau de puissance est affiché





VERIFICATION DE LA TEMPERATURE DE CONVECTION:

Pour vérifier la température de convection en cours de cuisson, appuyer sur la touche **CONVECTION**.

Tant que votre doigt reste appuyé sur la touche, la température de convection en °C s'affiche.





VERIFICATION DE L'HEURE:

L'horloge doit être préalablement réglée, voir page 6. Pour vérifier l'heure en cours de cuisson, appuyer sur la touche **REGLAGE DE L'HORLOGE**.

Tant que votre doigt reste appuyé sur la touche, l'heure s'affiche.



ENTREMENTE NETROYAGE



ATTENTION: N'UTILISER AUCUN PRODUIT DE NETTOYAGE, AUCUN ABRASIF, AUCUN TAMPON DE RECURAGE POUR NETTOYER L'INTERIEUR OU L'EXTERIEUR DU FOUR.

AVERTISSEMENT!

Après l'utilisation des modes GRIL, COMBINE, CONVECTION et AUTOMATIQUE (sauf

Décongélation Auto), l'intérieur du four, la porte, l'extérieur du four et les accessoires deviennent très chauds. Avant le nettoyage, s'assurer qu'ils sont complètement refroidis.

Extérieur du four

Nettoyez l'extérieur du four au savon doux et à l'eau. Rincez pour éliminer l'eau savonneuse et séchez avec un chiffon doux.

Tableau de commande

Ouvrez la porte avant de le nettoyer pour rendre inopérante la minuterie du tableau de commande. Nettoyez soigneusement à l'aide d'un chiffon humecté d'eau. N'utilisez pas de produit chimique ou abrasif. Evitez de mouiller abondamment le tableau.

Intérieur du four

 Pour un nettoyage facile, essuyer les éclaboussures et les dépôts à l'aide d'un chiffon doux et mouillé ou une éponge après chaque utilisation et pendant que le four est encore tiède.
 Si les tâches résistent à un simple nettoyage, utiliser de l'eau savonneuse puis essuyer à plusieurs reprises à l'aide d'un chiffon mouillé jusqu'à ce que tous les résidus soient éliminés. Ne pas enlever le cadre répartiteur d'ondes. Pour le nettoyage uniquement, il est possible de soulever l'élément gril bas. Après le nettoyage, reposer l'élément gril bas (voir figure ci-dessous).

- 2. S'assurer que le savon doux ou l'eau ne pénètre pas dans les petits trous d'aération situés sur les parois du four au risque d'endommager le four.
- 3. Ne pas utiliser de vaporisateur pour nettoyer l'intérieur du four.
- 4. Faire chauffer régulièrement le four (voir "Fonctionnement à vide" à la page 7). Toute éclaboussure à l'intérieur du four pourrait dégager de la fumée et des odeurs.

Plateau tournant et support du plateau

Retirer le plateau tournant et son support. Les laver avec de l'eau légèrement savonneuse. Sécher avec un chiffon doux. Le plateau tournant et son support sont résistants au lave-vaisselle.

Protection anti-éclaboussures


Laver la protection à l'eau douce savonneuse. Sécher avec un chiffon doux. La protection peut être lavée au lave-vaisselle.

Trépieds bas et haut

Laver les trépieds au moyen d'une solution diluée de liquide vaisselle puis les sécher soigneusement. Les trépieds peuvent être lavés au lave-vaisselle.

Porte

Essuyer fréquemment la porte (intérieurement et extérieurement), les joints et les surfaces de contact des joints avec un chiffon doux et mouillé pour éliminer les éclaboussures ou dépôts.



Elément chauffant de gril, soulevé pour le nettoyage.

AVANT DE FAIRE APPEL A UN TECHNICIEN, PROCEDEZ AUX VERIFICATIONS SUIVANTES:

1.	Alimentation:		
	Vérifiez que le four est convenablement raccordé à une prise murale.		
	Vérifiez le fusible et le disjoncteur.		
	Quand la porte est ouverte, la lampe est-elle éclairée?	OUI	NON
3.	Placer une tasse de 150 ml d'eau env. dans le four et bien fermer la port	te.	
	Mettre le four en mode micro-ondes.		
	Programmer le four une minute sur la puissance 100% et le mettre en mo	ırche.	
	La lampe s'éclaire-telle?	OUI	NON
	Le plateau tournant tourne t-il?	OUI	NON
	REMARQUE: Le plateau tournant peut tourner dans les deux sens.		-
	La ventilation est-elle normale?	OUI	NON
	(Poser la main sur les ouvertures de ventilation. Vous devez sentir un cour	ant d'air.)	-
	Après 1 minute, le signal se fait-il entendre?	OUI	NON
	L'indicateur de cuisson en cours s'éteint-il?	OUI	NON
	Est-ce que la tasse d'eau est chaude après les opérations ci-dessus?	OUI	NON
4.	Sortir la tasse du four et fermer la porte. Mettre le four en mode		
	GRIL (gril haut et bas) pendant 3 minutes.		
	(x 3 $^{\text{IV}}$). Après 3 minutes, les éléments chauffants du gril		
	sont-ils rouges?	OUI	NON

Si la réponse à l'une des questions ci-dessus est "NON", appelez votre revendeur ou un technicien d'entretien agréé par SHARP et précisez-lui ce que vous avez constaté. Voir couverture intérieure au dos pour les adresses.

REMARQUES:

1. Si vous faites cuire des aliments pendant plus longtemps que la durée normale sans modifier le mode de cuisson, la puissance du four diminue automatiquement pour éviter la surchauffe. (La puissance de cuisson micro-ondes diminue et les éléments gril s'allument par intermittence.)

Mode de cu	isson	Durée normale		
Cuisson micro	ondes 100%	20 min.		
Cuisson gril				
Gril haut	n	30 min.		
Gril bas	M	45 min.		
Gril haut +	W	Gril haut - 15 min.		
Gril bas	w	Gril bas - 15 min.		
Combinée 2	₩ M	Micro - 20 min.		
		Gril haut - 15 min.		
Combinée 3	₩ vı	Micro - 20 min.		
		Gril bas - 15 min		

2. Après la cuisson GRIL, (avec les deux éléments chauffants), COMBINEE, CONVECTION et AUTOMATIQUE (sauf DECONGELATION AUTOMATIQUE), le ventilateur se met en marche et le message "REFROIDISSEMENT EN COURS" apparaît sur l'affichage. De même, il se met en marche quand on appuie sur la touche STOP (ARRET) pour ouvrir la porte pendant ces modes de cuisson; il est don possible de sentir de l'air provenant des ouvertures d'aération.

SERVICE-NIEDERLASSUNGEN

VALENCIA

Angel Avellan Sempere, Poeta Quintona, 13, 03004 Alicante, Phone: 96-5213255 / Bectronica Eler, Pinoso 8, 03012 Alicante, Phone: 96-5256332 Tele Color, Del Vent, 9, 03500 Benidorm, Phone: 96-5852460 / Electronica Gomez, Baltasar Tristany 100, 03201 Elche, Phone: 96-5467581 Asiste, S.L., Pintor López, 43 bajos, 12004 Castellon, Phone: 964-215769 / Francisco Carceller, Carrero 29, 12116 Vinaros, Phone: 964-454465 Servic. Electronicas, Doctor Olóriz 3, 46009 Valencia, Phone: 96-3402034 / Antonio Monleon, Avda. de la Plata, 91, 46006 Valencia, Phone: 96-3345587 / Envisa Electronic, Júcar 50, 46600 Alzira, Phone: 96-2412487 / Telereparaciones Moncho, Pare Pasqual Català, 5, 46700 Gandia, Phone: 96-2865335

FINNLAND

JOS TEILLÄ ON JOTAIN HUOMAUTETTAVAA MIKROAALTOUUNISTANNE OLKAA HYVÄ JA OTTAKAA YHTEYS MYYJÄÄN TAI VALTUUTETTUUN SHARP HUOLTOON:

Tehovideo Oy, Kuortaneenkatu 7, 00520 Helsinki , Phone:09-1461500 , Fax: 09-1461767 / **Tehovideo Oy**, Lukkosepänkatu 6, 20320 Turku, Phone: 02-2546822, Fax.02-2546856

SWEDEN

Vid förfragningar angaende din mikrovagsugn var vänlig kontakta din äterförsäljare eller nägon av Sharps representanter.

Centralservice Umea, Sandbackavägen 3, 903 46 Umea, Phone: 090-125001, Fax: 090-131135 / Servicegruppen AB,

Kopparbergsgatan 2, 200 43 Malmö, Phone: 040-967300, Fax: 040-923400 / MN Elektronikservice AB, Flygplatsintarten 10A, 161 11

Bromma, Phone: 08-6275900, Fax: 08-6275160 / Jönköpings Antenn & TV Service, Fridhemsvägen 20, 553 02 Jönköping, Phone: 036161690, Fax: 036-160211 / Ratronik Radio & TV Service, Nordlandergatan 15, 931 32 Skellettea, Phone: 0910-17305, Fax: 091016844 / Servicegruppen, Ekslingan 10, 25467 Helsingborg, Phone: 042-202960, Fax: 042-202797 / Tomi Elektronik AB, Bäckvägen 90, 126 47 Hägersten, Phone: 08-186170, Fax: 08-186175 / Tretronik, Östermovägen 33, 854 62 Sundsvall, Phone: 060-155925, Fax: 060-173690 / TV-Trim Service AB, S:T Pauligatan 37, 416 60 Göteborg, Phone: 031-847200, Fax: 031-847500

ICFLAND

Ef på hefur einhverjar kvartanir vardandi örbylgjuofninn pinn, på vinsamlegast hafdu samband vid söluadila örbylgjuofnsins, eda einhvern af eftirtöldum Sharp pjónustuadilum.

Skrifbaer H.F., Hverfisgotu 103, 101 Reykjavik, Phone: 1-624215, Fax: 1-627252

DENMARK

Ved reklamationer vedrfrende Deres mikrobflgeovn, bedes De venligst kontakte Deres forhandler eller en de nedennaevnte SHARP Service-Centre. **Scandia Service A/S**, Arnold-Nielsens-Blvd. 142, 2650 Hvidovre, Phone: 36-771221, Fax: 31-490522

UNITED KINGDOM

In case of any complaint regarding your microware-oven, please contact your dealer or the following SHARP Service branch. **Customer Help Desk**, Phone: 0345-125387

PORTUGAL

Abel Trindale Barreto, Estrada S.Joao da Carreira, 3500 Viseu / Cenatel Ltd., R.Manuel Pinto Azevedo 727, 4100 Porto / Cenatel Ltd., Parada do Alto de S.Joao 17A, 1900 Lisboa / Correia & Teixeira Ltd., Bairro da Coxa, Rua N, Lt. 15R/C DT, 5300 Braganca / Electricidade Geral, Av. Rocha Paris 152, 4900 Viana Castelo / Electro Bal, R. Antonio Jose Batista 39-C, 2900 Setubal / Electro Benardino, R. Batalha Reis 71, 6300 Guarda / Electro Marto Ltd., R. Paulo VI, 35-A, 2400 Leiria / Morgado & Pereira Ltd., Qt. Ramalhao-Arm 3, V.N. de Cima, 5000 Vila Real / Polihertz Ltd., Largo Sr. da Piedade, 2, 6000 Castelo Branco / Pombalgaz, R. Albergaría dos Doze, 15, 3100 Pombal / Raditécnics, Quinta da Horta, Lt. 7 Lj.F, 8500 Portimao / Tecnicaldas, R. Vicente Paramos, 27-B, 2500 Caldas da Rainha / Tecnovideo, R. Combatentes G. Guerra, 72-B, 3000 Coimbra



Sicherung/Sicherungsautomat Leistungsaufnahme:

Leistungsabgabe:

Mikrowellenfrequenz Außenabmessungen Garraumabmessungen Garrayminhalt Drehteller Gewicht Garraumiampe

Mikrowelle Grill unten Gril Grill unten/Mikrowelle Grill oben/Mikrowelle Grill oben und unten Heißluft/Mikrowelle Mikrowelle Grill oben Grill unten Heißluft

230V, 50 Hz, Einphasenstrom Mindestens 16A 1,55kW 0,85kW ,25kW 2,8kW 2,05kW 2,35kW 900W (IEC 705) 1,2kW 2,0kW 2450MH 520mm (B) x 309mm (H) x 488mm (T) 349mm (B) x 207mm (H) x 357mm (T) 26 Liter : ø325mm, Metall : 20kg : 25W/240 - 250V

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/68/EWG.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation Fusible/disjoncteur de protection Consommation électrique:

Micro-ondes Gril bas Gril bas/Micro-ondes Gril haut/Micro-ondes

Grils haut et bas Convection/Micro-ondes

Puissance:

Micro-ondes Gril haut Gril bas Convection

Fréquence des micro-ondes Dimensions extérieures Dimensions intérieures Capacité Plateau tournant Poids Eclairage de four

230V, 50 Hz, monophasé 16A minimum 1,55kW 0,85kW 1,25kW 2,35kW 2,8kW 2,05kW 900W (IEC 705) 1,2kW 0,8kW 520mm (W) x 309mm (H) x 488mm (D) 349mm (W) x 207mm (H) x 357mm (D) 26 litres ø325mm, métallique : 20kg : 25W/240 - 250V

Ce four est conforme aux exigences des Directives 89/336/EEC et 73/23/EEC révisées par 93/68/EEC.



SPECIFICATIES

Wisselstroom Zekering/circuitonderbreker Stroombenodigdheid:

Magnetron Onderste grill Grill Onderste grill/Magnetron Bovenste grill/Magnetron Bovenste en onderste grill

Uitvoermogen

Ovenlampje

Magnetronfrequentie Afmetingen buitenkant Afmetingen binnenkant Ovencapaciteit Draaitafel Gewicht

Convectiewarmte/ magnetron Magnetron Bovensie grill Onderste grill Convectiewarmte

Minimum 16A 1,55kW 0,85kW 2,05kW 2.35kW 900W (IEC 705) 1,2kW 2,0kW 2450MHz 520mm (B) × 309mm (H) × 488mm (D) 349mm (B) × 207mm (H) × 357mm (D) 26 liter ø325mm, metaal 20kg 25W/240 - 250V

230V, 50 Hz, enkele fase

Deze oven voldoet aan de vereisten van Richtlijnen 89/336/EEC en 73/23/EEC zoals gewijzigd door 93/68/EEC.

DATI TECNICI



Tensione di linea CA Eusibile linea distribuzione/interruttore automatico

Tensione di alimentazione: Microonde Grill inferiore

Grill Grill inferiore/Microande Grill superiore/Microonde Grill superiore ed inferiore

Potenza erogata:

Convezione/micropoonde Microonde Grill superiore Grill inferiore Convezione

Frequenza microonde Dimensioni esterne Dimensioni cavità Capacità forno Piatto rotante Peso Lampada forno

: 230V, 50 Hz, monofase : 16A minimo : 1,55kW : 0,85kW : 1,25kW : 2,35kW : 2,8kW 2,05kW 2,35kW

900W (IEC 705) 1,2kW 0,8kW 2,0kW

2450MHz 520mm (L) x 309mm (A) x 488mm (P) 349mm (L) x 207mm (A) x 357mm (P)

ø325mm, metallo : 20kg : 25W/240 - 250V

230V, 50 Hz, monofásica

Questo apparecchio è conforme ai requisiti delle direttive CEE/89/336 e CEE/73/23 come emendata data dalla direttiva CEE/93/68.



Tensión de CA Fusible/disyuntor de fase

Requisitos potencia de CA:

Microondas Grill inferior

Grill inferior/Microondas Grill superior/Microandas Grills superior e inferior

Potencia de salida:

Convección

Frecuencia microondas Dimensiones exteriores Dimensiones interiores Capacidad del horno Plato giratorio Lámpara del horno

Conveción/microandas

Microondas Grill superior Grill interior

: Mínimo 16A : 1,55kW : 0,85kW : 1,25kW : 2,35kW : 2,8kW : 2,05kW : 2,35kW 900W (CEI 705) 0.8kW 2.0kW 2450MHz 520mm (An) x 309mm (Al) x 488mm (P) 349mm (An) x 207mm (Al) x 357mm (P) 26 litros ø325mm, metal 20kg 25W/240 - 250V

Este horno cumple los requisitos de las Directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE y su modificación en la 93/68/CEE.

